

ROLETE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ROLET (ALU IN PVC)

Rolete s pogonom na trak ali vrvico

- Za dvigovanje in spuščanje rolete uporabimo vlečni trak ali vrvico.
- Za dvig rolete primemo za trak in ga potegnemo navzdol proti navijalnemu avtomatu.
- Pri dvigovanju skušajmo obdržati obstoječo pot traku ali vrvice (skrajni potegi k sebi lahko poškodujejo mehanizem).
- Dvigovanje in spuščanje rolete opravljamo z občutkom (premočni potegi ali prehitri spusti lahko poškodujejo roletu).
- Za dviganje primemo za trak ali vrvico pri navijalnem avtomatu, ter jo zmerno potegnemo k sebi in potujemo z roko proti vrhu rolete. Postopek ponovimo, dokler ne dosežemo želenega senčenja.

Rolete s pogonom na monokomando

- Za dvigovanje in spuščanje rolete uporabimo monokomandno palico.
- Za dvig rolete palico na predvidenih mestih upognemo v obliki številke štiri, ter jo z eno roko držimo in z drugo vrtimo v smeri urinega kazalca, dokler ne dosežemo želeno senčenje.
- Za spust rolete palico na predvidenih mestih upognemo v obliki številke štiri, ter jo z eno roko držimo in z drugo vrtimo v obratni smeri urinega kazalca, dokler ne dosežemo želeno senčenje.
- Pri upravljanju z monokomandno palico uporabimo toliko sile kot nam dopušča normalno delovanje rolete. Pretirana uporaba sile lahko poškoduje roletni mehanizem.

Rolete s pogonom na elektromotor

Upravljanje s stikalom:

- Za upravljanje rolete uporabimo stensko stikalo s tremi pozicijami (sredinski, pomik gor in pomik dol)
- Za dvig rolete stikalo pritisnemo v pozicijo za premik gor. Roleta se bo dvigala do tovarniško nastavljene maksimalne zgornje pozicije, oziroma dokler stikalo ne premaknemo na sredinsko pozicijo.
- Za spust rolete stikalo pritisnemo v pozicijo za premik dol. Roleta se bo spuščala do tovarniško nastavljene maksimalne spodnje pozicije, oziroma dokler stikalo ne premaknemo na sredinsko pozicijo.
- Motor se na maksimalnih pozicijah ustavi avtomatsko kljub temu, da imamo stikalo v zgornji ali spodnji poziciji.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom:

- Za upravljanje rolete uporabimo daljinski upravljalnik, kateri ima tri tipke (STOP, GOR in DOL).
- Za dvig rolete na kratko pritisnemo tipko za pomik gor. Roleta se bo pričela dvigovati do tovarniško nastavljene maksimalne zgornje pozicije, oziroma dokler ne pritisnemo tipko stop.
- Za spust rolete na kratko pritisnemo tipko za pomik dol. Roleta se bo pričela spuščati do tovarniško nastavljene maksimalne spodnje pozicije, oziroma dokler ne pritisnemo tipko stop.
- Motor se na maksimalnih pozicijah ustavi avtomatsko.

VZDRŽEVANJE

Aluminijaste in PVC rolete čistimo samo z vlažno krpo. Ne smemo uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovale površino rolet. Rolete ni potrebno podmazovati, ter ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja.

ROLETE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ROLET (ALU IN PVC)

OPOZORILA

- Pri spuščanju rolet upravljanjanih z vrvico ali trakom, moramo paziti, da na poti rolete ni ovir (človek, žival, rastlina ali predmet), kajti če roleta zadane ob trdo prepreko se lahko spodnji del poškoduje, kar onemogoča normalno uporabo.
- Rolete ne spuščamo z naglico, ker lahko prevelika sila pri padcu na končno pozicijo poškoduje mehanizem rolete in ovire.
- Po končani uporabi rolete z monokomandno palico, je le to potrebno pritrditi v za to namenjeno držalo, da ne pride do neželjenih poškodb (zlom palice, izpad palice iz mehanizma).
- Pri spuščanju rolet na motorni pogon moramo paziti, da na poti rolete ni ovir. Motoriziran sistem krmiljenja lahko poškoduje predmet na poti.
- Rolete na motorni pogon ne smemo preobremenjevati z naglimi pomiki (zaporedoma gor in dol), ker lahko pride do okvare mehanizma.
- Rolete na elektromotorni pogon ne smemo spirati z tekočo vodo, ker lahko pride do udara električnega toka.
- Proizvajalec ne more zagotavljati enotne nianse lamel in profilov v vsaki seriji. Obstaja možnost, da niansa produkta ne bo enotna z vzorci, ker gre za drugo serijo, zato takšna odstopanja niso predmet reklamacije. Proizvajalec garantira dobavo lamel in profilov v deklarirani RAL barvi, vendar z možnostjo manjšega odstopanja v niansi odvisnim od serije, ki pa je še vedno v okviru deklarirane RAL barve.
- Pri nepravilni uporabi integriranega komarnika, se le-ta lahko poškoduje ali pa se spodaj ne zaustavi pravilno, kar lahko privede do zvite mreže oz. do nepravilnega položaja komarnika.
- Proizvajalec z uporabo rolet ne more zagotavljati 100% zatemnitve.
- Komarniki nudijo visoko zaščito pred insekti, vendar ne zagotavljajo 100% zaščite pred letečim in gomazečim mrčesom.

Če kateri od upravljalnih delov rolete (vrv, trak, stikalo, motor) ne deluje pravilo, oziroma je poškodovan, je priporočljivo, da se preneha z uporabo, dokler se napaka ne odpravi s strani pooblaščenega serviserja.

Skrb pri upravljanju, pomeni daljše delovanje izdelka

MONTAŽA

- Vodila rolete pristonimo na okno in označimo zgornji del vodila. V primeru upravljanja z avtomatom in trakom je potrebno izvrtati luknjo cca. 1,5 cm nad označeno mero vodil, ter cca. 1,5 cm od fasade. Iz zunanje strani povrtamo luknjo fi-16mm, da omogočimo nemoten potek traku.
- Trak prepeljemo skozi izvrtano luknjo.
- Vodila nasadimo na konzole roletne omarice in vse skupaj naslonimo na okno, ter privijačimo vodila na za to predvidenih in pred izvrtanih mestih. V kolikor imamo aluminijasta okna uporabimo samovrezne vijake, v kolikor imamo PVC ali lesena okna, uporabimo spaks vijake.
- Na notranji strani privijačimo avtomat na spodnjem delu okna na strani izvrtine. Spodnji del avtomata naj bo poravnan z krilom okna. Trak prepeljemo skozi rolco, katero privijačimo na okno.
- Trak poravnamo, da se nam ne zavija, in ga zatakemo v vzmet avtomata. Vzmet sprostimo, da se trak navije.

PRAVILNA UPORABA INTEGRIRANEGA KOMARNIKA

- Z vrvico potegnemo komarnik iz omarice.
- Z obema rokama primemo za ročki in ga enakomerno potiskamo dol.
- Ko s spodnjim profilom komarnika pridemo do konca, ga ENAKOMERNO potisnemo navzdol, dokler ne zaslišimo "KLIK" in se komarnik na obeh straneh enakomerno zapne in ustavi.
- (Mreža mora biti napeta in spodnji profil vodoravno poravnan.)
- Ko želimo komarnik umakniti oz. odpeti, ga zopet ENAKOMERNO potisnemo navzdol, da se zopet zasliši "KLIK" in komarnik spustimo, da se navije nazaj gor v omarico.
- V času, ko komarniki niso v funkciji (zimski čas), mrežo dvignemo v omarico.

ROLETE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ROLET (ALU IN PVC)

I NASTAVITEV KONČNIH TOČK MOTORJA (navodila za pooblašcene serviserje in monterje)

AVTOMATSKA NASTAVITEV – Motor s samodejno nastavitvijo točk (t.i. PLUG&PLAY motorji):

- Roleta je opremljena z protivlomnimi vzmetmi in nevidnimi odbojniki.
- Ob pravilno električno priključeni in zmontirani roleti (daljinec, stikalo/tipkalo, ali kombinacija obeh), pričnemo dvigati roletni plašč.
- Ko se nevidni odbojnik zadane v uvodnik v roletni omarici, motor začuti povišano breme in se samodjelo ustavi.
- Nato pričnemo spuščati roletni plašč. Ko se bo roleta do konca zprla, se bo zaradi vrtenja napela protivlomna vzmet.
- Motor bo začutil povišano breme in se bo samodejno ustavil.
- S tem si motor določi končne točke.

ROČNA NASTAVITEV – Ročna nastavev se opravlja preko RDEČE tipke na glavi motorja.

Za to je potrebno odpreti roletno omarico (samo pooblašcene monterji in serviserji!):

→ **Nastavev ZGORNJE točke:**

- Roletni plašč spravimo malce pod zgornjo želeno točko.
- Vključimo motor za dvigovanje rolete in pritisnemo RDEČO tipko na glavi motorja.
- Dokler tipko držimo se roleta premika, ko tipko spustimo se nastavi zgornja točka (RDEČO tipko lahko med postopkom pritisnemo kolkokrat želimo. Ko jo na zadnje spustimo je to shranjena končna točka).

→ **Nastavev SPODNJE točke:**

- Roletni plašč spustimo malce nad spodnjo želeno točko.
- Vključimo motor za spuščanje roletnega plašča in pritisnemo RDEČO tipko na glavi motorja (RDEČO tipko lahko med postopkom pritisnemo kolkokrat želimo).
- Dokler tipko držimo se motor vrti, ko jo spustimo, je to shranjena končna točka.

MOTORJI Z MEHANSKO NASTAVITVIJO KONČNIH TOČK – (nastavev preko plastičnih imbus vijakov na glavi motorja):

- Pri odpetem roletnem plašču od gibljivega vretena, priključimo motor, da se prične odvijati navzdol in počakamo da se odvrti do konca.
- Nato priprnemo roletni plašč na vreteno s protivlomnimi vzmetmi.
- Glede na pozicijo motorja ali je v roletni omarici zmontiran na levi ali na desni strani, pričnemo privijati ali odvijati plastični imbus vijak, da natančno nastavimo spodnjo točko.
- Nato vključimo motor, da se prične roletni plašč navijati navzgor. Med tem ko se plašč dviguje, pričnemo privijati ali odvijati imbus vijak, da gremo dvigovanju motorja "naproti".
- Ko se motor ustavi, mu lahko natančno pozicijo nastavimo z vrtenjem plastičnega imbus vijaka.

ROLETE

GARANCIJSKI POGOJI

- Garancijska doba za izdelke podjetja Roletarstvo Medle (zunanje žaluzije) traja 24 mesecev.
- Garancijski rok začne teči z datumom izstavitve fakture.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- To pomeni, da bo proizvajalec popravil oziroma zamenjal neustrezen element izdelka v garancijskem roku na svoje stroške.
- Garancija velja za izdelke, ki jih vgradi Roletarstvo Medle d.o.o. in za izdelke, ki jih vgradi naročnik, vendar slednje le pod pogojem, da je montaža narejena strokovno pravilno skladno s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.
- Za izdelke, ki jih ne vgradi Roletarstvo Medle se servisi opravljajo le v delavnici podjetja oziroma se naročniku dostavi (brezplačno) okvarjen element, da le tega zamenja sam.
- Garancija se ne priznava v primeru neustreznega rokovanja ali mehanskih poškodb izdelka.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Ozemeljsko območje veljavnosti garancije za izdelke Roletarstva Medle je: EU
- Rolete, ki imajo vgrajene komarnike z vgrajenimi zavorami delujejo na principu zaviranje samodejnega dvigovanja in s tem preprečujejo možnost poškodb, ki bi lahko nastale pri sunkovitem dvigovanju mreže. Zaradi principa delovanja, je potrebno komarniku proti vrhu malce pomagati z roko, da se skrije v omarico rolete. To ni predmet reklamacije. (V kolikor se mreža komarnika ne navije samodejno kljub temu, da smo izvedli zgornji postopek, je potreben servis.)
- Pri ožjih roletah z ročnim pogonom, plašč ne more zagotavljati 100% zapiranja, zaradi premajhne teže lamel. To ni predmet reklamacije.
- Pri podometnih roletah, dokler pokrov ni pokrit z fasado, lahko pride do vibracij pokrova zaradi upora vetra. To ni predmet reklamacije.
- Zunanji deli rolet (lamel, konzole, vodila in pokrovi) so iz prašno barvanega aluminija in tako zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Kljub temu pa lahko izrazita izpostavljenost soli ali agresivnim snovem v ozračju povzroči korozijo in mehurjenje, ki pa ni predmet reklamacije.
- Garancija se ne priznava, če ne gre za reklamacijo oziroma gre za optične napake, ki so s prostim očesom vidne pri razdalji manj kot 3 m iz notranje strani oziroma 5 m iz zunanje strani.
- Konzole rolet niso primerne za montažo na obalnih obmorskih lokacijah, oziroma terenih z veliko vsebnostjo soli v zraku, ker obstaja možnost korozije in luščenja barve. Takšni pojavi niso predmet reklamacije. Za montažo na takšnih lokacijah je potrebno izrecno naročiti Seaside obdelavo konzol, ki je na voljo za doplačilo in daljšim rokom dobave.
- Objekti, ki se nahajajo v bližini kemičnih industrij ali podobnih industrij, ki proizvajajo nevarne izdelke, so lahko izpostavljeni koroziji ali luščenju barve, kar ni predmet reklamacije.
- Agresivna čistila, lepilni izdelki in drugi kemični izdelki lahko povzročijo poškodbe na izdelku, kar ni predmet reklamacije.


Roletarstvo Medle d.o.o. Podbevškova ulica 48, 8000 Novo mesto 24
EN 13659 Rolete Odpornost na veter: Razred 3

Proizvodi podjetja Roletarstvo Medle so skladni z SIST 13659/2004, ter ustrezajo CE normam.

Podjetje posluje po ISO standardu 9001:2015.