

ZUNANJE ŽALUZIJE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ

Vezano na 10. člen Zakona o gradbenih proizvodih izjavljamo, da so aluminijaste žaluzije tipov **CT-65, C-80, CT-80, Z-75, ZX-90** in **KRATER** izdelane skladno s 24. členom Zakona o gradbenih proizvodih in proizvodu ustreznih materialov: kakovostnega barvnega aluminija v traku, aluminijastih profilov (atesti proizvajalcev se nahajajo v arhivu podjetja), termofiksiranih trakov in lestvic iz poliestra, ki ustrezajo normativom za zunanjo uporabo in so stabilizirani na temperaturne spremembe v srednjeevropskem pasu. Zunanje žaluzije zgoraj navedenih tipov so skladne z standardom SIST EN. Vsi plastični sestavni deli do brizgani iz UV stabiliziranega materiala.

Glede na kakovost surovin, sistema zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 v procesu proizvodnje, trženju in montaži, izjavljamo, da navedeni proizvod zadostuje predpisanim zahtevam o skladnosti gradbenih proizvodov (Ur.l. 52/00).

Žaluzija je lahko vgrajena samo s strani usposobljenega monterja na notranji ali zunanji strani okna ali balkonske lože.

NAČINI UPRAVLJANJA

Izvedba z ročičnim pogonom (monokomando):

- Žaluzije se upravlja z monokomandno palico.
- Palico na predvidenih mestih upognemo v položaj številke štiri.
- Palico z eno roko držimo, z drugo jo vrtimo v smeri urinega kazalca za naklon senčenja in dvig, oziroma v obratni smeri urinega kazalca obratni naklon senčenja in spust.
- Pri upravljanju z monokomandno palico uporabimo toliko sile kot nam dopušča normalno delovanje (senčenje in pomik) žaluzije.
- Pri prevelikih obremenitvah, lahko pride do poškodovanja mehanizma.
- Idealni kot upravljanja z monokomandno palico je 45°, kar omogoča normalno delovanje mehanizma brez poškodb.

Izvedba z elektromotorjem:

- Žaluzije upravljamo bodisi z stenskim tipkalom, bodisi z daljinskim upravljalnikom (pri izvedbi s sprejemnikom).
- Žaluzijo upravljamo s stenskim tipkalom, katero ima tri pozicije (sredinsko, zgornjo in spodnjo).
- Za senčenje se poslužujemo z kratkimi pritiski na tipkalo, dokler ne dosežemo primeren kot lamel in s tem želeno senčenje.
- Za dvig in spust žaluzij tipkalo držimo dokler žaluzija ne doseže zelene višine.
- Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih maksimalnih pozicijah.

V primeru upravljanja z daljinskim upravljalnikom, na kateremu imamo tri tipke (pomik gor, ustavi, pomik dol).

- Za senčenje se poslužujemo kratkih pritiskov na tipki za pomik v zgornjo ali spodnjo pozicijo, dokler ne dosežemo zelenega senčenja.
- Za premik žaluzije držimo tipko (pomik gor ali pomik dol) dve sekundi, nakar se žaluzija prične avtomatsko premikati do tovarniško nastavljene zgornje ali spodnje pozicije.
- Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih maksimalnih pozicijah.

VZDRŽEVANJE

Žaluzije ne potrebujejo nikakršnega mazanja ali drugega mehanskega vzdrževanja. Zunanje žaluzije po potrebi čistimo samo z vlažno krpo, brez uporabe agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo barvni nanos.

ZUNANJE ŽALUZIJE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ

I OPOZORILA

- Pri spuščanju žaluzij moramo paziti, da na poti ni ovir (človek, žival, rastlina ali predmet), kajti če žaluzija zadene ob oviro, se lahko zgodi da pride do prepletanja dvižnega traku, kar onemogoči nadaljnjo normalno uporabo.
- Pri končani uporabi žaluzije z monokomandno palico, je le to potrebno pritrditi v za to namenjeno držalo, da ne pride do neželenih poškodb (zvitje ali zlom palice, izpad palice iz mehanizma).
- Žaluzije na motorni pogon ne smemo preobremenjevati z naglimi pomiki (zaporedoma gor in dol), ker lahko pride do okvare mehanizma.
- Žaluzije na elektromotor ne smemo spirati s tekočo vodo, ker lahko pride do udara električnega toka.
- Proizvajalec ne more zagotavljati enotne nianse lamel in profilov v vsaki seriji. Obstaja možnost, da niansa produkta ne bo enotna z vzorci, ker gre za drugo serijo, zato takšna odstopanja niso predmet reklamacije. Proizvajalec garantira dobavo lamel in profilov v deklarirani RAL barvi, vendar z možnostjo manjšega odstopanja v niansi odvisnim od serije, ki pa je še vedno v okviru deklarirane RAL barve.
- Žaluzije so klasificirane v 3. vetrni razred, kar pomeni, da so odporne do največ 60 km/h hitrosti vetra. V primeru, da so napovedane takšne ali višje hitrosti vetra, je potrebno žaluzije dvigniti do vrha, da so zavarovane pred vetrom in tako proti poškodbam. V primeru napovedanih neviht oziroma neurij, ko se pojavljajo močnejši sunki vetra, je nujno potrebno žaluzije dvigniti v zgornji položaj, kajti pri sunkih tudi vetrni senzorji (če so vgrajeni) ne morejo odreagirati tako hitro, da bi dvignili žaluzije in preprečili poškodbe. Garancija v primeru sunkov vetra pri neurjih tudi ob vgrajenih vetrnih senzorjih NE velja.
- Pri spuščanju žaluzij je potrebno zagotoviti, da NIKOLI pod žaluzijo ni kakršnihkoli ovir. Ovira ob spuščanju žaluzij povzroči izpad trakov iz ležišč, ki se potem ob dvigu žaluzij potrgajo.
- Komarniki nudijo visoko zaščito pred insekti, vendar ne zagotavljajo 100% zaščite pred letečim in gomazečim mrčesom.

Če kateri od upravljalnih delov zunanje žaluzije (monokomandna palica, elektromotor, stikala) ne deluje pravilno, oziroma je poškodovan, je priporočljivo, da se preneha z uporabo, dokler se napaka ne odpravi. Skrb pri upravljanju pomeni daljše delovanje.


I MONTAŽA

- Na okno iz zunanje strani privijačimo nosilce cca 30cm iz vsake strani (če je okno širše od 180cm dodamo še nosilec na sredini), nakar na nosilce obesimo žaluzijo, da je enakomerno postavljena glede na širino okna. Nosilce privijačimo samo narahlo, da žaluzija stoji.
- Z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10mm izvrtamo luknjo na strani reduktorja v 45° kotu. Vrtati pričnemo iz notranje strani in med vrtanjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.
- Skozi izvrtano luknjo vstavimo povezovalno os in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor, ter privijačimo palico na okno.
- Ko je palica pritrjena privijačimo še nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrdimo.
- Na želeni višini pritrdimo držač palice.
- Na zunanja vodila žaluzije enakomerno pritrdimo distančnike (cca 25cm od vsake strani). Za žaluzije višjih dimenzij, dodamo še nosilec na sredini.
- Previdno uvedemo PVC vodiče lamel v vodila, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodil, nakar privijačimo vodila na okno.
- Masko zunanjih žaluzij pritrdimo na za to določenih mestih (nosilci žaluzij) z M4 vijaki.

ZUNANJE ŽALUZIJE

GARANCIJSKI POGOJI

- Garancijska doba za izdelke podjetja Roletarstvo Medle (zunanje žaluzije) traja 24 mesecev.
- Garancijski rok začne teči z datumom izstavitve fakture.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- To pomeni, da bo proizvajalec popravil oziroma zamenjal neustrezen element izdelka v garancijskem roku na svoje stroške.
- Garancija velja za izdelke, ki jih vgradi Roletarstvo Medle d.o.o. in za izdelke, ki jih vgradi naročnik, vendar slednje le pod pogojem, da je montaža narejena strokovno pravilno skladno s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.
- Za izdelke, ki jih ne vgradi Roletarstvo Medle se servisi opravljajo le v delavnici podjetja oziroma se naročniku dostavi (brezplačno) okvarjen element, da le tega zamenja sam.
- Garancija se ne priznava v primeru neustreznega rokovanja ali mehanskih poškodb izdelka.
- Garancija se ne priznava v primeru, če so elektromotorji žaluzij, jakosti 18Nm ali več glasnejši, saj so zaradi specifične mehanske zasnove znatno glasnejši od motorjev nižjih jakosti.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Ozemeljsko območje veljavnosti garancije za izdelke Roletarstva Medle je: EU
- Zaradi tehničnega postopka pri razrezu lamel žaluzij, se lahko lamele na skrajnem levem in desnem koncu malenkost zvijejo navzgor, kar pa je vedno v tolerancah standarda in ni predmet reklamacije.
- Zunanje žaluzije lahko na spodnjem delu manj zapirajo kot na zgornjem, kar je v skladu z normativi in ni predmet reklamacije. Vzrok je v tem, ker sile zgoraj in spodaj zaradi lastne teže niso enake.
- Zaradi tehničnega postopka razreza skrajni robovi lamel in robovi lukenj niso barvani in to ni predmet reklamacije.
- Garancija se ne priznava, če ne gre za reklamacijo oziroma gre za optične napake, ki so s prostim očesom vidne pri razdalji manj kot 3 m iz notranje strani oziroma 5 m iz zunanje strani.
- Proizvajalec ne more zagotavljati enotne nianse lamel in profilov v vsaki seriji. Obstaja možnost, da niansa produkta ne bo enotna z vzorci, ker gre za drugo serijo, zato takšna odstopanja niso predmet reklamacije.
- Proizvajalec garantira dobavo lamel in profilov v deklarirani RAL barvi, vendar z možnostjo manjšega odstopanja v niansi odvisnim od serije, ki pa je še vedno v okviru deklarirane RAL barve.
- Pri izredno majhnih dimenzijah, tako po širini in višini, lahko zaradi neenakomernega zlaganja lestvic in s tem neenakomernega kupičenja lestvic med lamelami pride do poševnega dviga žaluzij. Zaradi premajhne teže se temu ne da izogniti in ta pojav ne predstavlja predmet reklamacije.
- Nazivni podatki v dokumentaciji za velikost paketov žaluzij so le informativni in lahko v praksi odstopajo ± 2 cm, kar pa je v okviru toleranc. Ta pojav ne predstavlja predmet reklamacije.
- Dovoljeno odstopanje ravnosti paketa glede na ravno vodoravno površino je lahko največ 1 cm. Če je paket znotraj dovoljenega odstopanja, to ni predmet reklamacije. (Slika 1)




(Slika 1)

ZUNANJE ŽALUZIJE

GARANCIJSKI POGOJI

- Objekti, ki se nahajajo v bližini obmorske obale, so izpostavljeni vetru, pesku in soli, zato obstaja možnost korozije in luščenja barve, kar ni predmet reklamacije. Konzole žaluzij zato niso primerne za montažo na obalnih obmorskih lokacijah, oziroma terenih z veliko vsebnostjo soli v zraku. Za montažo na takšnih lokacijah je potrebno izrecno naročiti Seaside obdelavo konzol, ki je na voljo za doplačilo.
- Objekti, ki se nahajajo v bližini kemičnih industrij ali podobnih industrij, ki proizvajajo nevarne izdelke, so lahko izpostavljeni koroziji ali luščenju barve, kar ni predmet reklamacije.
- Agresivna čistila, lepilni izdelki in drugi kemični izdelki lahko povzročijo poškodbe na izdelku, kar ni predmet reklamacije.
- Ustreznost zapiranja žaluzij se mora vedno izvajati pod pravim kotom. Ko je žaluzija v zaprtem položaju morajo lamele prekrivati ena drugo. V kolikor je temu pogoju zadoščeno, to ni predmet reklamacije. Ob pogledu navzdol bo vedno prihajalo do presvetlitve zaradi odboja svetlobe. (Slika 2)



CE
Roletarstvo Medle d.o.o. Podbevškova ulica 48, 8000 Novo mesto 24
EN 13659 Zunanje žaluzije Odpornost na veter: Razred 3

Proizvodi podjetja Roletarstvo Medle so skladni z SIST 13659/2004, ter ustrezajo CE normam.
Podjetje posluje po ISO standardu 9001:2015.